

Underhållsrutiner, Charge Amps Halo

Produktdata

Teknisk Information	
Drifttemperaturer:	-25 °C till +45 °C
Laddstandard:	Mode 3
Skydd mot felströmmar:	DC-skydd integrerat i laddboxen. En extern jordfelsbrytare typ A behövs
Energimätning:	1 till 3-fas volt, ström och effekt (motsvarande Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klassning:	IP 66
Kabel:	7,5 m lång, förstärkt Diameter: 11 mm (Halo WallboxTM 3,7 kW)/13 mm (Halo WallboxTM 7,4 kW och 11 kW) ±0,5 mm
Dimensioner (B x D x H)	HaloTM: 262,4 x 159,4 x 203,2 mm Laddkontakt: 81 x 125 x 88 mm
Vikt	4 kg

Halo-version	Matningsspänning	Faser	Strömstyrka	Kontakt	EI-/Schuko-uttag
3,7 kw	230/400 V 50 Hz 16 A	1	1-fas 16 A**	Typ 1 eller typ 2	Ja*
7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1	1-fas 32 A**	Typ 1 eller typ 2	Nej
11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	3	3-fas 16 A	Typ 2***	Ja*

*EI-/Schuko-uttag är helt borttaget för vissa marknader.

**3-fasinkoppling för enklare byte av aktiv laddfas samt lastbalansering.

***Kan levereras med en-fas typ 1 kabel.

Underhåll av Charge Amps Halo

Vid underhåll, utför följande steg:

1. Jordfelsbrytarna och personskyddsbrytarna skall kontrolleras genom motionering var 6:e månad. En rekommendation är att funktionstesta jordfelsbrytarna med mätinstrument direkt över jordfelsbrytarna.
2. Okulärt kontrollera tätpackning vid chassit och runt ladduttagen.
3. Kontrollera matande kraftkabel samt kabelförskruvningar att förslitningar saknas.

